



## C-ROCK Keramicvörn 9H

C-Rock verndar bílinn þinn fyrir veðrun af völdum útfjólublárra geisla, tæringu og hverskonar óhreinindum.

C-ROCK er varanleg keramik-húð sem veitir vörn í allt að 50.000 km og minnkar verulega uppsöfnun óhreininda á lakki.

Settið inniheldur:

1x C-ROCK keramik vörn 30ml

1x Svamp til að bera á með Ø 80mm

5x Örtrefjaglúta 20×20 cm

Bílinn þarf að vera hreinn fyrir notkun, þurr, mjög mikilvægt að hreinsa lakkið með hreinsiefni Scholl Concepts Preparator 500 ml !

### Notkunarleiðbeiningar

1. Bera efnið á lakk, gler, króm, felgur. (Plastefni).
2. Hægt að nota efnið líka á plastefni en það er ekki sérhannað fyrir það.
3. Notið hreina einnota nitrilhanska þegar efnið er borið á lakkið.
4. Notið lakkgrímu eða einnota rykgrímu P2 með carboni og öryggisgleraugu.
5. Hristið efnið mjög vel fyrir notkun.

Undirbúningur áður en efnið er borið á bílinn.

1. Tjöruhreinsa.
2. Sápupvo.
3. Hreinsa alla tjörubletti.
4. Málmhreinsa lakkið með Scholl Concepts RIM 7 felguhreinsi og hreinsa af lakkinu með háþrýstidælu eða öflugum vatnsúða eftir 3-5 mín.
5. Hreinsa lakkið og gler með leir eða hreinsi gummíhanska, nota Scholl Concepts hreinsiefni CF02 500ml og sprauta á lakkið, hafa alltaf blautt undir leirnum eða gummíhaskanum.
6. Slípmassa lakkið ef þörf er á því.



7. Ef slípmössun er gerð, þá er mikilvægt að hreinsa mjög vel allan slípmassa af lakkinu fyrir notkun með C-ROCK.
8. Hreinsun á lakkinu með hreinsiefni Scholl Concepts Preparator 500 ml. Notið hreina nitrilhanska. Notið 2 hreinar microfibertuskur. Fyrsta umferð 1 microfibertuska, notið nóg af efninu og snúið klútnum eftir hvert svæði á bílnum. Seinni umferð með hreinni microfibertusku 2 og notið minna af efninu. Hreinsa af lakkinu olíur, fitu, límleifar, silicone og vax verður að fjarlægja.
9. Bera efnið á lakkið: Notið 5 - 10 dropa af efninu og berið efnið síðan á lakkið með beinni hreifingu og hliðarhreifingu og ekki stærra svæði en 60 X 60 cm.
10. Látið efnið þorna í 3-5 mín og þurrkið síðan af með hreinni bleikri Scholl Concepts microfibertusku. Skoða síðan með ljósi hvort efnið sé jafnt borið á flötinn. Þurrka af aðeins stærra svæði en 60 X 60 cm. Við kaldara loftslag mælum við með að láta efnið þorna í 5-6 mín. Mælum með að bera efnið á innandryra 5-25 C / 30-90% raka. Má ekki bera efnið á í sólarljósi.
11. Bera efnið á næsta svæði. Notað 3 hreinar microfibertuskur við verkið og snúa þeim eftir að efnið er borið á hvert svæði. Bíllinn þarf að vera innandryra í 24 tíma eftir að efnið var borið á hann. Ekki má þrífa bílinn næstu 7 daga eftir notkun.
12. Mælum með notkun á 5 microfibertuskum við verkið.
13. Hentu 2-3 microfibertuskum í ruslið eftir notkun með C-ROCK.
14. C-Rock 30 ml er nóg af efni fyrir bílstærð upp í Volvo XC 90 eða sambærilegan.



Scholl Concepts kennslumyndband:

<https://www.gastec.is/vefverslun/c-rock-ceramic-coating-30ml/>

Scholl Concepts leiðbeiningar á ensku: <https://www.schollconcepts.com/en/shop/premium-car-waxes/c-rock>

Heimasíða Scholl Concepts: [www.schollconcepts.com](http://www.schollconcepts.com)

Framleitt í Þýskalandi af Scholl Concepts GmbH.

**GASTEC**

• ÞEKKING OG ÞJÓNUSTA •

Vagnhöfði 9 110 Reykjavík S. 587 7000 [www.gastec.is](http://www.gastec.is)